


## Manual Sensonic E



### Schaltmodus

- Auto On/Off Einschalten bei Anwesenheit automatisch, Ausschalten bei Abwesenheit automatisch
- On/Off Drücken der Taste schaltet die Leuchte ein, erneutes Drücken der Taste schaltet die Leuchte wieder aus
- Sensor Taste gedrückt halten und die gewünschte Beleuchtungsstärke einstellen. Beim Loslassen der Taste wird gewünschte Beleuchtungsstärke nach 5 Sekunden gespeichert. Leuchte reguliert entsprechend der Umgebungshelligkeit automatisch.



### Area Test

- Taste drücken: Area Test Modus während 3 Minuten aktiv, Tasten blinken. Schwenkbarer Präsenzmelder in gewünschte Richtung drehen. Erfassungsbereich verlassen bzw. betreten, Leuchte schaltet innert 2 Sekunden aus bzw. ein. Falls notwendig Präsenzmelder nachjustieren. Taste erneut drücken.
- Area Test Modus beenden: Tasten blinken nicht mehr.

### Optimale Lichtleistung

Um eine optimale Lebensdauer und Lichtleistung der Leuchtmittel zu erreichen, empfehlen die Leuchtmittelhersteller die Leuchtmittel 100 Betriebsstunden in ungedimmten Zustand zu betreiben. Um ein dimmen zu verhindern ist der Tageslichtsensor am Leuchtenkopf abgeklebt. Diesen Kleber erst nach 100 Betriebsstunden entfernen. Die 100 Betriebsstunden müssen nicht „am Stück“ erreicht werden.



### Mode de commutation

- Auto On/Off** Enclenchement automatique sur présence, déclenchement automatique en absence
- On/Off** Enclenchement et déclenchement manuel
- Sensor** Pression maintenue sur la touche, réglage du niveau d'éclairage souhaité. Au lâcher de la touche, le niveau atteint est mémorisé après 5 secondes, régulation automatique du luminaire selon la luminosité ambiante.

### Area test



- Pression sur la touche: Activer le mode Area Test pendant 3 minutes, les touches clignotent. Tourner le détecteur de présence dans la direction de détection souhaitée. Sortir et entrer dans le champ, la lampe s'éteint et s'allume dans les 2 secondes. Si nécessaire, corriger le réglage du détecteur.
- Nouvelle pression sur cette touche: Fin de mode Area Test.

### Puissance lumineuse optimale

Pour une puissance lumineuse optimale, veuillez n'enlever l'auto-collant sur le bouton «sensor» qu'après 100 heures d'utilisation. Lors de changement de lampe, il est recommandé de faire fonctionner les nouvelles sources pendant 100 heures à 100%, pour cela il faut à nouveau masquer le poussoir «sensor». Des autocollants de rechange peuvent être commandé auprès du fournisseur.



### Operating mode

- Auto On/Off** Automatic switching on at presence, automatic switching off at absence.
- On/Off** Press button to switch on luminaire, press button again to switch off luminaire.
- Sensor** Hold the button and adjust the illuminance to the required level. After releasing, the illuminance level will be saved after 5 seconds and hence adjusts according to the surrounding brightness automatically.

### Area test



- Press button: Area test mode activated for 3 minutes, buttons flashing. Turn the swivelling presence sensor to point in the desired direction. Leave detection area and then re-enter it. The luminaire shuts off/on within 2 seconds. If necessary, readjust presence sensor.
- Press button again: Area test mode deactivated, buttons not flashing.

### Optimum light output

For optimum light output, remove the adhesive label on the sensor button only after 100 operating hours. After changing the lamp, the new lamp should again be operated at 100% output for 100 operating hours. To ensure this, re-apply the adhesive label to the sensor button.